

ROPA INDUSTRIAL

Mamelucos, Comandos, Overoles,
Mandiles, Guardapolvos, Jean's,
Conjuntos de trabajos para
Industrias.

PRENDA : UNIFORME CAMISA
PANTALON
COLOR : CAMISA GRIS
PANTALON AZUL

TELA : DRILL TECNOLOGIA
100% POLYESTER
CINTA REFL. : 2.5 CM. - 3M CODIGO 8912
(50 CICLOS DE LAVADO)
DESCRIPCIÓN: CAMISA-PANTALON
DE SEGURIDAD

PRENDA : UNIFORME CAMISA
PANTALON
COLOR : CAMISA GRIS
PANTALON AZUL

TELA : DRILL TECNOLOGIA
100% POLYESTER
CINTA REFL. : 2.5 CM. - 3M CODIGO 8912
(50 CICLOS DE LAVADO)
DESCRIPCIÓN: CAMISA-PANTALON
DE SEGURIDAD

HOMBRO:
* Unir con CERRADORA
(3 agujas) separ. de 1/8"
* Pespunte hacia espalda
COSTURA: 1.5 cm.

PECHERA:
* Botones
Polisol.

ETIQUETAS:
* Insertar etiqueta TALLA RIALS
Instrucciones de lavado.

**BOLSILLOS DELANTEROS
TAPAS DE BOLSILLOS:**
* Embolsar y pespunte a 1/4"
* Pegar tapa al cuerpo
con pespunte a 1/4"
* Atraveses de 3 puntadas (recta)
* Lleva ojal vertical de 5/8"

LOGO TECHINT:
* Estampado Polysol
8,5 cm. de ancho

PUÑO:
* Embolsar y pespunte a 1/4"
* Yugo pespunte 1/4
* Puño con botón

ETIQUETA DE TALLA:
* Ubicar etiqueta de talla
centrado en pretina posterior

BOLSILLO DELANTERO:
* Embolsar boca bolsillo con
tocuyo y pespunte a con
2 agujas PLANA sep. de 1/4".

ENTREPIERNA:
* Pespunte con cerradura
de 2 agujas separación a 1/4"

**CINTA
REFLECTIVA:**
* 3M de 2.5 cm. de ancho
Código 8912, la distancia
entre cinta es de 4 cm.

PESPUNTE COSTADO:
* Unir con remalle simple +
puntada de seguridad
* Pespunte a 1/16" costado 10" 1/2
de largo + atraque de 3/8
con atracadora.

BRAGUETA:
* Lleva cierre metálico grueso
(azul marino)
* Pespuntar borde de bragueta a 1/4"
* DIBUJO: 1° pespunte: a 1 3/4
2° pespunte: a 1/4
* Realizar atraques

FUNDILLO DELANTERO:
* Pespunte a con 2 agujas
plana de 1/4".

BASTA:
* Bastillar doble doblez
alto acabado 1/2"

DELANTERO



CANESÚ

LOGO TECHINT:
* Estampado Polysol de
30 cm. de ancho y ubicado
a 8.5 cm del canesú

PRETINA:
* Pasar pretina por embudo
pespunte a 1/16"
superior e inferior

CUCHILLA:
* Unir con cerradura 2 agujas
separación a 1/4".

BOLSILLOS PARCHES:
* Bastillar con PLANA
* Pegar bolsillo con PLANA
separación de 1/4".

**CINTA
REFLECTIVA:**
* 3M de 2.5 cm. de ancho
Código 8912, la distancia
entre cinta es de 4 cm.

BASTA:
* Bastillar doble doblez
alto acabado 1/2"

ESPALDA