

ROPA INDUSTRIAL

Mamelucos, Comandos, Overoles,
Mandiles, Guardapolvos, Jean's,
Conjuntos de trabajos para
Industrias.

PRENDA : MAMELUCO DE SEGURIDAD

COLOR : NARANJA

TELA : DRILL TECNOLOGÍA 100% POLYESTER

CINTA REFL. : 2" - 3M 8912 CUMPLE NORMA ANSI

DESCRIPCIÓN : PRENDA DE TRABAJO

PRENDA : MAMELUCO DE SEGURIDAD

COLOR : NARANJA

TELA : DRILL TECNOLOGÍA 100% POLYESTER

CINTA REFL. : 2" - 3M 8912 CUMPLE NORMA ANSI

DESCRIPCIÓN : PRENDA DE TRABAJO

DELANTERO

ETIQUETAS:

- * Insertar etiqueta RETARDANTE INDURA en escote posterior
- * Insertar etiqueta de talla AGL

BOLSILLOS PORTALAPICEROS:

- * Bastillar según piquetes. (pespunte a 1/16 interno)
- * Fijar delantero con pespunte a 1/16
- * Pespunte central para formar dos divisiones.

HOMBRO:

- * Unir con CERRADORA (3 agujas) separ. de 1/8"
- * Pespunte hacia espalda COSTURA:1.5 cm.

CUELLO CAMISERO:

- * Embolse y pespunte a 1/4"
- * Embolsar con cuerpo con pespunte a 1/16"

ETIQUETA INDURA (pequeño)

- Insertar en bolsillo parche izquierdo (CENTRADO)

SISA:

- * Unir con CERRADORA (3 agujas) separ. de 1/8"
- COSTURA: 1.5 cm.



BOLSILLOS DELANTEROS

TAPAS DE BOLSILLOS:

- * Embolsar y pespuntear a 1/4"
- * Pegar tapa al cuerpo con pespunte a 1/4"
- * Atraches de 3 puntadas (recta)
- * Lleva ojal vertical de 5/8"

SOLAPA:

- CIERRE PRINCIPAL:**
- * Metálico retardante
- * Doblar pechera según piquetes (orillar parte interna)
- * Realizar atraque según dibujo

BOLSILLOS PARCHES:

- * Bastillar con PLANA boca de bolsillo separación de 1/4"
- * Fijar cuerpo con PLANA (atraque de 3 puntadas)

ENTREPIERNA:

- * Cerrar con CERRADORA (3 agujas) separación de 1/8"

SISA:

- * Unir con CERRADORA (3 agujas) separ. de 1/8"
- COSTURA:1.5 cm.

BOLSILLOS PARCHES:

- * Bastillar según piquetes pespunte a 1/16" interno.
- * Fijar a delantero con PLANA separación de 1/4" (según puntos)
- * Botón retardante naranja #20 lleva BORDADO AMDP

COSTADOS:

- * Cerrar con CERRADORA de 3 agujas (separación de 1/8")

CINTA REFLECTIVA:

- * 2" - 3M 8912 cumple norma ANSI
- * Fijar cinta reflectiva pespunte a 1/16" (guiarse de piquetes)

BASTA:

- * Bastillado de doble dobles alto de 1/2"

POSTERIOR



PUÑO:

- * Doblar y pespuntear a 1/4" (contorno)
- * Bastillar con pespunte a 1/4"
- * Fijar a manga con pespunte a 1/16"
- * Lleva un ojal horizontal de 5/8"
- * Botón retardante naranja #20

PRETINA POSTERIOR ELASTICADA:

- * Lleva elástico de 3 x 30 cm.
- * Fijar con pespunte a 1/16" (parte superior - e inferior)

CINTA REFLECTIVA:

- 3M 2" 8912**
- * Fijar cinta reflectiva pespunte a 1/16" (guiarse piquetes)

BASTA:

- * Bastillado de doble dobles alto de 1/2"