

ROPA INDUSTRIAL

Mamelucos, Comandos, Overoles,
Mandiles, Guardapolvos, Jean's,
Conjuntos de trabajos para
Industrias.

PRENDA: UNIFORME DE SEGURIDAD
COLOR: MIXTO AZUL MARINO
VERDE FOSFORESCENTE

TELA: DRILL TECNOLOGIA 100% POLYESTER

CINTA REFL.: 2" - 3M CÓDIGO 8912

DESCRIPCIÓN: PRENDA DE TRABAJO

PUÑO ELASTICADO:

- * Lleva elástico de 5cm de ancho
- * Largo de 28cm (incluido 2 puños)
- * Fijar elástico con multiaguas de 3 agujas

FORRO INTERIOR:

- * Lleva forro polar

ETIQUETA DE TALLA:

- * Ubicar etiqueta de talla centrado en pretina posterior

BOLSILLOS PARCHES

- * Bastillar con PLANA
- * Pegar bolsillo con PLANA separación de 1/4"
- * Atravesar al inicio y final de costuras

LOGO BORDADO COMPUTARIZADO

BOLSILLOS CAMUFLADOS:

- * Embolsar y pespuntear a 1/4"
- * Pegar tapa al cuerpo con pespunte a 1/4"
- * Atravesar de 3 puntadas (recta)
- * Tapa de bolsillo con velcro

BOLSILLO VERTICAL:

- * Bastillar boca de bolsillo con PLANA
- * separar de 2.5 mm

FUNDILLO DELANTERO:

- * Pespunte con 2 agujas plana de 1/4"

LOGO BORDADO COMPUTARIZADO

CINTA REFLECTIVA:

- 8912 - 1.5"
- * Fijar con pespunte a 1/16" (según piquetes)

ENTREPIERNA:

- * Pespunte con cerradora de 3 agujas separación a 1/4"

BASTA:

- * Bastillar doble doblez alto acabado 1/2"

PRENDA: UNIFORME DE SEGURIDAD
COLOR: MIXTO AZUL MARINO
VERDE FOSFORESCENTE

TELA: DRILL TECNOLOGIA 100% POLYESTER

CINTA REFL.: 2" - 3M CÓDIGO 8912

DESCRIPCIÓN: PRENDA DE TRABAJO

LOGO

LOGO BORDADO COMPUTARIZADO

CINTA REFLECTIVA:

- 8912 - 1.5"
- * Fijar con pespunte a 1/16" (según piquetes)

BOLSILLOS PARCHES

- * Bastillar con PLANA
- * Pegar bolsillo con PLANA separación de 1/4"
- * Atravesar al inicio y final de costuras

CINTA REFLECTIVA:

- 8912 - 1.5"
- * Fijar con pespunte a 1/16" (según piquetes)